เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์

CENTRAL AIR

คู่มือการใช้งานระบบ Wi-Fi

USER MANUAL OF Wi-Fi FUNCTION

■ IVJP series

สารบัญ

คำแนะนำ	1
การดาวน์โหลดและการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุม	2
การลงทะเบียนเข้าใช้งาน	3
การตั้งค่าที่ตัวเครื่องเพื่อกำหนดค่าเครือข่าย	4
การกำหนดค่าเครือข่าย	5
การใช้งานแอปพลิเคชันเบื้องต้น	7

เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยี WiFi ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมระบบจากระยะไกลได้ ในการใช้งานคุณสมบัตินี้ ระบบจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ผ่านเราเตอร์และโมเด็มในพื้นที่พักอาศัยของท่าน นอกจากนี้ ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันที่ถูกต้องบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ที่ต้องการใช้งานด้วย

อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ เช่น โทรศัพท์สมาร์ตโฟน และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่ติดตั้งแอปพลิเคชันที่ใช้ควบคุมการทำงาน โดยทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi และกำหนดค่าภายในเครื่องสำเร็จแล้วจะสามารถใช้เป็นตัวควบคุมระยะไกลได้ทันทีที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

กรุณาเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ในที่ที่ท่านจะสามารถหยิบมาใช้ได้เมื่อต้องการ

คู่มือการใช้งานนี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำการใช้งานของเครื่องเท่านั้น มิได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ทางบริษัทอาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ข้อมูลทางด้านเทคนิค โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การดาวน์โหลดและการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุม

ซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ดังนี้

Android

iOS

- อุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถสแกน QR Code ด้านบน หรือไปที่ Google Play ค้นหาแอปพลิเคชั่น “ AC Freedom ” ทำการดาวน์โหลดและติดตั้ง

- อุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบ iOS สามารถสแกน QR Code ด้านบน หรือไปที่ APP Store ค้นหาแอปพลิเคชั่น “ AC Freedom ” ทำการดาวน์โหลดและติดตั้ง

หมายเหตุ : ระบบปฏิบัติการที่ใช้ได้ Android 4.1 ขึ้นไป และ iOS 6.0 ขึ้นไป
โปรดอัปเดทแอปพลิเคชั่น ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ

การลงทะเบียนเข้าใช้งาน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทร์ศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้ทำการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตกับ “เราเตอร์ไร้สาย (Wireless Router)” ภายในบ้านเรียบร้อยแล้ว
- ทำการเปิดแอปพลิเคชั่น “ AC Freedom ” และลงทะเบียนเข้าใช้งานในครั้งแรกให้เรียบร้อย

1 กดเลือกลงทะเบียน

2 เลือกประเทศ

3 กรอก E-Mail เพื่อลงทะเบียน

4 กดถัดไป



5 ไปดูรหัสยืนยันที่ E-Mail

6 กรอกรหัสยืนยัน

7 ตั้งรหัสผ่าน

8 กดเสร็จสิ้น



9 กดเริ่มใช้งาน

การรีเซ็ตโมดูล Wi-Fi ของเครื่องปรับอากาศ

1. ต้องตั้งค่า Wi-Fi ใหม่หากระบบไม่เคยได้รับการกำหนดค่ามาก่อน
หรือมีการเปลี่ยนเราเตอร์ / โมเด็มในพื้นที่ ต้องทำการรีเซ็ต Wi-Fi แล้วกำหนดค่าใหม่

2. เปิดเครื่องปรับอากาศ จากนั้นกดปุ่ม " HEALTH " บนรีโมทคอนโทรลอย่างต่อเนื่อง 8 ครั้ง
(เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่า Wi-Fi)

3. หากทำการรีเซ็ต Wi-Fi ของเครื่องปรับอากาศสำเร็จ จะมีเสียง "บี๊บ" สองครั้งมาจากตัวเครื่อง

- เปิดแอปพลิเคชัน “ AC Freedom ” แล้วทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้





1 กดที่ “เพิ่มอุปกรณ์”

2 กดที่ “เครื่องปรับอากาศ”

3 เลือกสัญญาณไวไฟของที่บ้านท่าน และทำการใส่พาสเวิร์ดของไวไฟ หลังจากนั้นกดที่ “เชื่อมต่อ Wi-Fi”

ข้อแนะนำ: สัญญาณไวไฟที่สามารถใช้ได้ ต้องเป็นคลื่นสัญญาณแบบ 2.4GHz เท่านั้น

4 กด “เริ่ม” เพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย



5 อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะแสดงขึ้นมา



6 กด “เข้าร่วมห้อง” เพื่อเลือกการใช้งาน



7 เลือกตำแหน่งของห้องที่ใช้งาน



8 สามารถตั้งชื่ออุปกรณ์ใหม่ได้ และกดบันทึก



9 กด “ใช้อุปกรณ์ตอนนี้” เพื่อเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น

วิธีการใช้งานแอปพลิเคชันเบื้องต้น



1

1 ที่หน้าหลัก กดเลือกอุปกรณ์ของคุณที่เชื่อมต่อไว้



ปรับเพิ่ม-ลด อุณหภูมิ

เปิด-ปิดเครื่อง

เลือกโหมดการทำงาน
Cool / Dry / Fan / Auto

ปรับการกระจายลม ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา

ตั้งเวลา เปิด-ปิดเครื่อง

ปรับระดับแรงลม

2 ปรับตั้งค่าการใช้งานต่างๆ ตามที่คุณต้องการ



โหมดการทำงานต่างๆ



Cooling Mode
โหมดทำความเย็น



Dry Mode
โหมดไล่ความชื้น



Fan Mode
โหมดพัดลม



Auto Mode
โหมดอัตโนมัติ

หมายเหตุ : ให้ตั้งค่าการใช้งานในแอปพลิเคชันเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนเริ่มใช้งาน เพื่อความสะดวกในการสั่งงานให้เหมือนการสั่งงานผ่านรีโมทคอนโทรลของเครื่อง

CENTRAL AIR

13, 15 ซ.กรุงเทพนนท์ 7 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร : (66) 0 2526 1985-90

13, 15 Soi Krungthepnon 7, Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand Tel: (66) 0 2526 1985-90

CENTRALAIR1978.TH @CENTRAL_AIR INFO@CENTRALAIR.CO.TH